

LOSFAHREN MIT DEM PEUGEOT e-208

1 Peugeot mit Sponti-App oder Karte öffnen.



2 Ladekabel entriegeln und vom Fahrzeug lösen. Sofern möglich, bitte das Kabel mitnehmen.



3 Ins Auto einsteigen und Bremspedal drücken. Start-Knopf betätigen.



4 Den Sperrschalter links am Wählschalter drücken und auf D stellen zum Vorwärtsfahren. R für Retour.



5 Bremspedal lösen und losfahren.



Fahrzeugbeschreibung:

- Frontantrieb
- Navigation
- Parksensoren mit Rückfahrkamera
- Tempomat

Ladekapazität: 50 kWh

Reichweite: 280 - 340 Km

RÜCKGABE DES PEUGEOT e-208

1 Fahrzeug auf dem Sponti-Car Parkplatz abstellen und Parkmodus aktivieren.



2 Ladekabel mit Ladestation und Fahrzeug verbinden.



3 Ladestation aktivieren. Die grüne Leuchte neben dem Stecker ist aktiv.



4 Fahrzeug mit Karte oder App wieder verschliessen.



5 Glücklich nach Hause gehen.



Tipps und Hinweise:

Das Auto verfügt über drei Fahrmodi, mit denen du das Fahrverhalten und somit den Stromverbrauch steuern kannst. Dies kannst du an der Mittelkonsole mit der Drive Mode-Taste wählen.



Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite. Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen. Wenn du bergab fährst oder bremsst, speist das Fahrzeug wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Fährst du bergauf, wird mehr Energie verbraucht.