

LOSFAHREN MIT DEM POLESTAR 2

1

Polestar mit Sponti-App oder Karte öffnen. Das Sensor-Feld ist vorne links in der Frontscheibe.



2

Ladekabel entriegeln und vom Fahrzeug lösen. Sofern möglich, bitte das Kabel mitnehmen.



3

Ins Auto einsteigen und Bremspedal drücken.



4

Den Wählhebel nach hinten auf D ziehen zum Vorwärtsfahren. Zum Rückwärtsfahren nach vorn auf R drücken.



5

Bremspedal lösen. Der Polestar rollt selbstständig los.



Fahrzeugbeschreibung:

- Allrad
- Google Navigation mit Ladeplaner
- Parksensoren mit Rückfahrkamera
- Auto-Pilot

Ladepazität: 11 kWh / 100 kWh

Reichweite: 390 - 480 Km

RÜCKGABE DES POLESTAR 2

1 Fahrzeug auf dem Sponti-Car Parkplatz abstellen und mit der P-Taste parkieren.



2 Ladekabel mit Ladestation verbinden und mit der Ladekarte im Auto aktivieren.



3 Ladeklappe sanft oben rechts drücken und Ladekabel einstecken. Die LED leuchtet grün.



4 Fahrzeug mit Karte oder App wieder verschliessen.



5 Glücklich nach Hause gehen.



Die **vollständige Video-Anleitung** mit allen Tipps und Tricks zum Polestar 2 findest du mit dem **QR-Code** oder auf www.sponti-car.ch/polestar2.